


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Sprawdź dostępność produktu

2 Wrzuć monetę do właściwego wrzutnika i przekręć uchwyt o 360° w prawo



Wrzutnik na monety
2 zł i 50 gr



3 Wyjmij znicz lub wkład z okienka



Automat nie wydaje reszty

Brak produktu
sygnalizuje naklejka
BRAK

**B
R
A
K**